

# Montage der Dichtung

## DN/ID 1000 - 1200 mm

Der Dichtring muss in das erste Wellental gelegt werden. Beachten Sie dabei, dass die drei Keile nach oben zeigen müssen. Der ordnungsgemäße Sitz der Dichtung am Rohrumfang ist zu prüfen. Die Muffen-Innenseite gehört gut mit Gleitmittel eingestrichen.



Querschnitt  
der Dichtung

**Falsch**



**Richtig**



Wir empfehlen für ein leichtes Zusammenstecken  
unser Spezial-Gleitmittel zu verwenden.

Nähere Infos: [www.bauernfeind.at](http://www.bauernfeind.at) / 07277/2598